

HJERTESTARTER I NORRA BACKA, MELLOM HUS NR 143 og 145, I FJÄLLBACKA

Backa-Öst sff har en hjertestarter på lysstolpe, til venstre for postlådar, mellom hus 143 og 145 i Norra Backa. Koordinater i Google Maps: Latitude 58° 37' 35.3" N

Longitude 11° 19' 07.5" E

Ikke vær redd for å benytte hjertestarteren, denne forklarer underveis hva som må gjøres.

Ring uansett nødnummer 112 (Sverige)

Merknad: Ved bruk på personer under 8 år / 25 kg skal rosa «nøkkel», plassert i lomme på venstre lokk, settes inn i øvre del, midten, på hjertestarter!



OVER: Plassering på lysstolpe, venstre side for postlådar, mellom nr. 143 og 145



Hjertestarter tas ut av oppbevaringsboksen, legges ved person med hjertestans og åpnes
Slå «PÅ» med grønn knapp, oppe på høyre side
Følg muntlig instruksjoner, disse gis på svensk

PADS har en plastbeskyttelse som fjernes før påsetting, en for høyre bryst og en for venstre armhule-se illustrasjon på Pads.

Ved mye kroppshår må dette først klippes/barberes bort der Pads skal på. Barberhøvel, saks, hansker, pustemaske og bruksanvisning finnes i venstre lokk når hjertestarteren åpnes.



!NB! Lukket hjertestarter har et «øye» oppe på høyre side. Her skal det blinke «grønt» når den er i orden.
Hvis ikke, eller om den er brukt, skadet eller borte, vennligst meld straks fra på: Info@backaost.com!